



Bedienungsanleitung

Wideframe Kurbelwellenset

Bauteile :

- Zugspindel Zündungsseite
- Zugspindel Kupplungsseite
- Haltescheibe
- Außenring
- Innenring mit Axiallager
- Oberteil

Einziehen auf der Zündungsseite:

- 1.) Die Scheibe auf das Zündungsseitige Motorengehäuse aufsetzen und an dem mit ‚Zündung‘ gekennzeichneten Teilkreis ans Motorengehäuse festschrauben.
- 2.) Die Spindel für die Zündungsseite mit der kurzen Seite ins Axiallager setzen und dann das Oberteil mit den 4 Schrauben befestigen.
- 3.) Den Innenring soweit eindrehen bis er auf der Rückseite bündig ist mit dem Außenring
- 4.) Die Kurbelwelle von innen ins Motorengehäuse einführen und mit der Spindel zusammenschrauben.
- 5.) Das Oberteil am Sechskant gegen den Uhrzeigersinn herausschrauben. Dadurch wird die Kurbelwelle auf der Zündungsseite eingezogen.
- 6.) Das Ausdrücken erfolgt durch Eindrehen des Innenringes.

Einziehen auf der Kupplungsseite:

- 7.) Arbeitsgänge sind gleich. Es wird allerdings der Mit ‚Kupplung‘ bezeichnete Teilkreis verwendet und es muss die Spindel für die Kupplungsseite verwendet werden.
- 8.) Beim Einziehen werden gleichzeitig beide Motorengehäuse miteinander verbunden. Es müssen dementsprechend alle notwendigen inneren Bauteile montiert sein.
- 9.) Das Ausdrücken erfolgt durch Eindrehen des Innenringes.

Viel Spaß beim Montieren

--

Eike